

Elmåler

Viser forbrug siden start.

Sikringer for el

Sikringerne er automatsikringer. Går der en sikring, kan den indkobles ved at trykke kontakten op.

HPFI-relæ for el

Ved tryk på knappen udløses relæet og alt strøm afbrydes. Kan indkobles igen ved at trykke kontakten op.

Hovedhaner for vand

Drej på hanen før eller efter vandmåleren og der lukkes for vandet.

Vandmåler

Viser forbrug siden start.

Justering varmt vand

Denne justeres af varmemesteren.

Fjernvarmemåler

Ved tryk på tasterne aflæses informationer om forbrug.

Drej på termostaterne for at regulere varmen i entre-gulv og badeværelsesgulv.

Hovedhaner for fjernvarme

Drej på hanerne og der lukkes for fjernvarme frem og retur.

