

### Sikringer for el

Sikringerne er automatsikringer. Går der en sikring, kan den indkobles ved at trykke kontakten op.

### HPFI-relæ for el

Ved tryk på knappen udløses relæet og alt strøm afbrydes. Kan indkobles igen ved at trykke kontakten op.

### Elmåler

Viser forbrug siden start.

### Fjernvarmemåler

Ved tryk på tasterne aflæses informationer om forbrug.

Justering varmt vand  
Denne justeres af  
varmemesteren.

### Hovedhaner for fjernvarme

Drej på hanerne og der lukkes for fjernvarme frem og retur.

### Termostater til gulvvarme

Drej på termostaterne for at regulere varmen i køkken-gulv og badeværelsesgulv.

### Vandmåler

Viser forbrug siden start.

### Hovedhaner for vand

Drej på hanen før eller efter **vandmåleren** og der lukkes for vandet.

